

# ROLOVACIE SIEŤOVÉ DVERE

## Montáž

1. vyskladajte rám rolovacích sieťových dverí: spojte navijací bubon (zostava:1+2+3+4+8+9+10) s nosníkom (5) a (6) pomocou spojky profilov (11)
2. vložte rám do otvoru
3. v mieste vyznačenia (Detail A – montáž na rám, Detail B – montáž do otvoru) na hornej, bočnej a dolnej vodiacej koľajnici (5,6) prevrtajte otvor cez prvú blanú vrtákom  $\varnothing 7,5$  mm a následne otvor cez druhú blanú (v rovnakej osi) vrtákom  $\varnothing 3,5$  mm. Rám priskrutkujte skrutkami  $3,9 \times 25$  mm. Pri montáži na rám vložte do otvoru na profile krytku (14).
4. vyskúšajte funkčnosť výrobku

